

2010/08/01

(株)ウエスコットウエスト

東京都中野区中野 3-33-3

インツ中野ビル 3階

「バイオログフィルター長さ調節」解説図

【必要材料】

- ・ バイオログΦ300 X 4000 mm
- ・ 万能ハサミ(カッターナイフ)
- ・ 土嚢袋(ネット袋)
- ・ 麻ロープ(番線)

① ネットの切断

【解説】

長さ調整したい位置の被膜ネットを切断します。
切断には万能ハサミをお勧め致します。
カッターでも可能ですが若干切り難いです。

【ポイント】

若干長めに切断する。



② フィルターの切断

【解説】

切断したネット部分を軸にフィルターを折る
ように曲げると簡単に切断出来ます。
その際にフィルターの充填ヤシ繊維が切断した
どちらか一方に片寄る場合があります。

【ポイント】

切断後は速やかに次の工程へ移行すること。
充填してある繊維が切断面より出る恐れあり。



③ 切断後の長さ微調整

【解説】

切断後に片寄った充填ヤシ繊維を取り除き必要な長さに調整する。

【ポイント】

ヤシ繊維を取り除く際は少しずつ解しながら取り除くと失敗しにくい。

一度取り除いた繊維を再度充填は困難です。



④ 切断面の処理

【解説】

切断面から充填しているヤシ繊維が出てこないようにする為に切断面を処理する必要があります。

処理方法は下記の通りです。

- 1) 土嚢袋やネット袋を切断面に被せる。
- 2) 切断面の被膜ネットを結び直す。
その場合は切断時に結び直す為に若干長めにネットを切断します。長さとしては20cm程度。

【ポイント】

土嚢袋やネット袋は幅50cmでギリギリ入ります。大き目のサイズを使用すると簡単です。

ただし、大き目サイズを使用する場合は番線や麻ロープで確りと固定してください。

※長さ調節したフィルターを沈砂池に設置する場合は両端の埋め込み部に切断面が来るようにしてください。

